

Manual Sensonic LED



Schaltmodus

Auto	Einschalten bei Anwesenheit automatisch, Ausschalten bei Abwesenheit automatisch
On/Off	Drücken der Taste schaltet die Leuchte ein, erneutes Drücken der Taste schaltet die Leuchte wieder aus
Dimm-Level	Taste gedrückt halten und die gewünschte Beleuchtungsstärke einstellen. Beim Loslassen der Taste wird gewünschte Beleuchtungsstärke nach 5 Sekunden gespeichert. Leuchte reguliert entsprechend der Umgebungshelligkeit automatisch.



Area Test

Ausführen: Drehregler (auf Leuchtenkopf) gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Area Test Modus während 3 Minuten aktiv, Taste blinkt. Schwenkbarer Präsenzmelder in gewünschte Richtung drehen. Erfassungsbereich verlassen bzw. betreten, Leuchte schaltet innert 2 Sekunden aus bzw. ein. Falls notwendig Präsenzmelder nachjustieren.

Beenden: Drehregler (auf Leuchtenkopf) durch drehen im Uhrzeigersinn auf gewünschte Nachlaufzeit einstellen. Taste blinkt nicht mehr.

Nachlaufzeit

Die gewünschte Nachlaufzeit mittels Drehregler (auf Leuchtenkopf) einstellen: ab 2 – 30 Minuten (Time max.)



Mode de commutation

Auto	Enclenchement automatique sur présence, déclenchement automatique en absence
On/Off	L'activation initiale de cette touche enclenche le lum., l'activation suivante le déclenche
Dimm level	L'activation de cette touche règle le niveau d'éclairage souhaité. Le relâchement de cette touche enregistre, après 5 secondes, cette valeur d'éclairage comme consigne que le luminaire utilisera pour un ajustement automatique en fonction de l'apport d'éclairage environnant.



Area Test

Fonction: Bouton de réglage rotatif (sur la tête du luminaire) à fond, sens horaire. Le mode area test reste actif pendant 3 minutes, le témoin clignote. Cela permet le réglage précis de l'orientation du détecteur de présence. Faire des essais d'entrée et sortie du champ de détection, le luminaire s'allume ou s'éteint dans les 2 secondes, corriger l'orientation du détecteur si nécessaire.

Sortie: Bouton de réglage rotatif (sur la tête du luminaire) réglage dans le sens horaire du temps de retardement. Le témoin ne clignote plus.

Temps de retardement

Le temps de retardement souhaité se règle par le bouton rotatif (sur la tête du luminaire): de 2 à 30 minutes, (temps max.).



Operating mode

Auto	Automatic switching on at presence, automatic switching off at absence
On/Off	Press button to switch on luminaire, press button again to switch off luminaire
Dimming level	Press and hold the button and adjust the luminance to the desired level. The selected luminance level is saved within 5 seconds after releasing the button. The luminaire output is thus adjusted automatically according to the ambient brightness.



Area Test

Starting test: Turn the rotary control switch (top of luminaire) anti-clockwise to the stop: Area test mode activated for 3 minutes; button flashing. Turn the swivelling presence sensor to point in the desired direction. Leave the sensor's detection area and then re-enter it; the luminaire switches off/on within 2 seconds. If necessary, readjust the presence sensor.

Exiting test mode: Turn the rotary control switch (top of luminaire) clockwise to the desired delay time; button not flashing.

Delay time

Set the desired delay time by means of the rotary control switch (top of luminaire): 2 – 30 minutes (max. time).