



## basicDIM Wireless / CASAMBI Steuerung

Die vorliegende Leuchte verfügt über ein eingebautes basicDIM Wireless Modul. Für die Inbetriebnahme und Steuerung der Leuchte ist die entsprechende Smartphone App notwendig.

Die App *4remote BT* kann über die untenstehenden QR Codes heruntergeladen werden:



alteme<sup>+</sup>

Die dazugehörige Bedienungsanleitung ist unter folgendem Link zu finden:



Alternativ kann die Leuchte auch direkt mit der offiziellen CASAMBI App bedient werden.



CASAMBI

## basicDIM Wireless / CASAMBI control

The following luminaire is equipped with a basicDim Wireless module.


For setup and controlling of the luminaire you need the corresponding smart-phone app.

The app *4remote BT* can be downloaded via the following QR codes:



alteme<sup>+</sup>

The associated operating instruction can be found under the following link:



Alternatively, the luminaire can also be operated directly with the official CASAMBI app.

CASAMBI