

Horizont STUDIO

Bedienungsanleitung für Stehleuchte mit Sensonic Basic

Manual for floor lamp with Sensonic Basic

Mode d'emploi pour lampadaire avec Sensonic Basic

Istruzioni per l'uso della lampada da pavimento con Sensonic Basic

alteme⁺

DE

Ein- und Ausschalten:

Leuchte schaltet bei Anwesenheit automatisch ein, bei Abwesenheit automatisch aus.

Manuelles Ein- und Ausschalten der Leuchte durch kurzes Drücken der On/Off-Taste.

Dimm-Level:

On/Off-Taste gedrückt halten und durch Loslassen gewünschte Beleuchtungsstärke definieren. Diese gilt nun als Sollwert.

EN

Switching on and off:

The light switches on automatically when you are present and switches off automatically when you are absent.

Switch the light on and off manually by briefly pressing the On/Off button

Dimming level:

Press and hold the On/Off button and release to define the desired lighting level. This is now the setpoint.

FR

Allumer et éteindre:

Le luminaire s'allume automatiquement en cas de présence et s'éteint automatiquement en cas d'absence.

Allumage et extinction manuels du luminaire en appuyant brièvement sur la touche On/Off.

Niveau de variation de la lumière:

Maintenir la touche On/Off enfoncée et définir le niveau d'éclairage souhaité en la relâchant. Celle-ci est alors considérée comme valeur de consigne.

IT

Accensione e spegnimento:

La luce si accende automaticamente quando si è presenti e si spegne automaticamente quando si è assenti.

È possibile accendere e spegnere la luce manualmente premendo brevemente il pulsante On/Off.

Livello di oscuramento:

Tenere premuto il pulsante On/Off e rilasciarlo per definire il livello di illuminazione desiderato. Questo è ora il valore nominale.

